


# Recommandations pour le nettoyage et la désinfection de votre appareil NEC

En protégeant votre appareil de la poussière et des empreintes digitales, vous assurez la meilleure expérience visuelle possible, mais il est essentiel que vous suiviez ces étapes simples pour éviter d'endommager les surfaces. Face à la menace actuelle de Covid-19, nos recommandations décrivent comment désinfecter votre appareil en toute sécurité en respectant les mesures de contrôle des infections.

Les conseils ci-dessous s'appliquent à tous les produits NEC Display Solutions, y compris **les écrans bureautiques, les projecteurs, les écrans grand format** (interactifs et non interactifs) et les télécommandes.

- 1**  Le port de gants jetables est conseillé pour le nettoyage et la désinfection des surfaces. Évitez tout contact avec la peau et les yeux lors du nettoyage.
- 2**  Éteignez l'appareil et débranchez tous les périphériques.
- 3**  Débranchez l'alimentation électrique et retirez les piles des objets tels que les télécommandes.
- 4**  Évitez la pulvérisation directe des liquides de nettoyage sur le produit afin d'éviter qu'il ne pénètre dans l'appareil électronique.
- 5**  Humidifiez un chiffon non pelucheux ou en microfibre. Le chiffon doit être humide mais ne doit pas être complètement mouillé. N'utilisez aucun autre matériel, cela pourrait endommager votre appareil. N'utilisez pas de serviettes en papier ou de mouchoirs.
- 6**  Un chiffon en microfibres humidifié avec de l'eau suffit pour enlever la poussière et les empreintes digitales. Cependant, pour désinfecter votre appareil, utilisez un mélange d'alcool isopropylique à 70 % et d'eau à 30 %. Un taux d'alcool plus élevé n'est pas nécessairement plus efficace.
- 7**  Passez doucement le chiffon humidifié sur la surface. Lorsque vous nettoyez un écran d'affichage ou un écran tactile, essuyez dans un seul sens.
- 8**  Après le nettoyage, laissez les surfaces sécher à l'air avant d'allumer l'appareil.
- 9**  Après avoir désinfecté l'appareil, les surfaces en verre doivent être nettoyées à nouveau à l'aide d'un nettoyant pour écrans et d'un chiffon en microfibre propre et sec. Évitez les produits de nettoyage du verre contenant de l'ammoniac.
- 10**  Lorsque vous avez terminé, jetez vos gants et lavez-vous immédiatement les mains à l'eau et du savon.

## Évitez l'utilisation des produits chimiques suivants ou des produits contenant ces produits chimiques :

- Tout nettoyant à base de chlore, tel que l'eau de Javel
- Peroxydes (y compris le peroxyde d'hydrogène)
- Produits chimiques tels que l'acétone, le diluant pour peinture, le benzène, le chlorure de méthylène ou le toluène
- Ammoniac
- Alcool éthylique, Acide éthylique

Les techniques de nettoyage mentionnées dans le présent document peuvent entraîner des modifications visibles des finitions cosmétiques au fil du temps. Prenez des précautions supplémentaires lorsque vous nettoyez des surfaces peintes ou brillantes, testez une petite surface avant de continuer.